

## Verarbeitungshinweise Epoxidgrundierung

Mischen Sie Harz und Härter in einen dafür geeigneten Behälter (Kunststoff- oder Blechgebinde) ca. 2-4 Minuten homogen.

Nach dem Mischvorgang kippen Sie die gesamte Menge Grundierung auf die dafür vorgesehene Fläche.

Verteilen Sie dies nun mit einem Gummischieber auf der gesamten Fläche. Vermeiden Sie hierbei Pfützenbildung und entfernen Sie notfalls überschüssige Grundierung.

Rollen Sie danach mit einem Nylonroller oder ähnlichem in mehreren Kreuzgängen gleichmäßig nach.

Streuen Sie nun den mitgelieferten Quarzsand gleichmäßig ein um einen griffigen Untergrund für Ihren Steinteppich herzustellen.

Nach ca. 24 Stunden entfernen Sie mit einem Besen oder Staubsauger überschüssigen Quarzsand.

Ihre Fläche ist nun fertig vorbereitet zur Beschichtung.

### VORSICHT:

Es ist zwingend erforderlich die gesamte Menge der Grundierung nach der Mischzeit sofort zu verarbeiten, da es ansonsten zu einer chemischen Reaktion kommen kann.

Bitte beachten Sie, dass alle Räume die grundiert werden gut belüftet sind.

Sollte Grundierungsmaterial in die Augen kommen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.